


プロジェクターの起動手順

※パソコンにHDMIケーブルを接続すると自動でプロジェクターが起動します。リモコンの電源ボタンを押す必要はありません。

■リモコンで操作する場合


手順1：リモコンの[① 電源ボタン]を押し、HDMIケーブルをパソコンに接続します。

手順2：最初に「wivia」の画面が表示されますので、リモコンの[② HDMI]ボタン、または「③入力検出」ボタンにて「HDMI 1」に切り替えてください。




wiviaの起動手順

手順1：リモコンの[① 電源ボタン]を押すとプロジェクターが起動し、wiviaの画面が表示されます。




詳細はこちら



プロジェクターに投影されない場合 (Windows PC)

プロジェクターに投影されない場合は、以下の事項をご確認ください。

- ・プロジェクターの「蓋」が開いているか



- ・パソコンが「複製」表示になっているか

→キーボードの[Windowsマーク]+[P]を同時に押し、
「複製」を選択してください



プロジェクターに投影されない場合 (Mac PC ※Ver Sequoia以前)

プロジェクターに投影されない場合は、以下の事項をご確認ください。

- ・プロジェクターの「蓋」が開いているか



- ・パソコンが「ミラーリング」表示になっているか

手順1：キーボードの [**command + F1**] でミラーリングの設定を確認してください。

手順2：アップルマークより「システム設定」をリックし、「ディスプレイ」を選択してください。「使用形態」から「内蔵ディスプレイをミラーリングを設定します。



プロジェクターに投影されない場合 (Mac PC ※Ver Sequoia以降)

プロジェクターに投影されない場合は、以下の事項をご確認ください。

- ・プロジェクターの「蓋」が開いているか




- ・パソコンが「ミラーリング」表示になっているか

手順 1



手順 2



手順 3



④プロジェクターに投影したい表示方法を選択し、
[ミラーリングを開始]をクリックします。